



## **IDROPRIMER UNIVERSALE**

**FONDO – ANTIRUGGINE – PRIMER ALL’ACQUA INODORE – ATOSSICO – ECOLOGICO  
PER LEGNO – FERRO – SUPPORTI ZINCATI – ALLUMINIO – PVC, ecc.**

<b>TIPO DI LEGANTE</b>	Acrilico puro modificato
<b>ASPETTO DEL FILM SECCO</b>	Satinato
<b>COLORI DISPONIBILI</b>	Grigio
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,20 kg/lit +/- 0,02 a 20° C
<b>VISCOSITÀ</b>	5.100 cps +/- 100 (A6 V20 BROOKFIELD a 20° C)
<b>APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 30°C)</b>	Pennello – Rullo – Spruzzo
<b>DILUIZIONE</b>	10% per applicazione a rullo; 15% per applicazione a pennello; 20% per applicazione a spruzzo
<b>RESA MEDIA INDICATIVA</b>	7 - 8 mq/lit (5 - 6 mq/Kg) per mano
<b>ESSICCAZIONE ad aria a 20°C</b>	Fuori polvere: 60 minuti / Al tatto: 2-3 minuti / In profondità: 24 ore
<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	Dopo 24 ore con smalti sintetici. Dopo 5-8 ore con smalti all’acqua.
<b>CONTENUTO V.O.C.</b>	Inferiore a 140 gr/lit [Direttiva 2004/42/CE: (cat. A/i BA:140)]
<b>STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO</b>	1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati. Teme il gelo.

### **CARATTERISTICHE ED IMPIEGO**

Quale mano di FONDO – ANTIRUGGINE – PRIMER, indispensabile ove si richieda un prodotto ecologico, diluibile con acqua, non infiammabile e che non emani odori sgradevoli.

Il prodotto diluito deve essere impiegato entro 2-3 giorni.

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

**SU FERRO NUOVO:** pulire, sgrassare, asportare perfettamente la ruggine e/o calamina, applicare una mano di IDROPRIMER UNIVERSALE opportunamente diluito. Dopo 24 ore finire con 2 mani di qualsiasi tipo smalto all’acqua o a solvente monocomponente intervallati da 4-6 ore l’una dall’altra.

**SU FERRO VERNICIATO:** eliminare vecchie vernici sfoglianti, carteggiare, spolverare e procedere come sopra.

**SU LEGNO NUOVO:** all’occorrenza stuccare eventuali irregolarità, carteggiare, spolverare e applicare una mano di IDROPRIMER UNIVERSALE, e dopo 5-8 ore 2 mani di l’ALTROSMALTO intervallate da 4-6 ore una mano dall’altra.

**SU LEGNO VERNICIATO:** eliminare vecchie vernici sfoglianti, quindi procedere come legno nuovo.

**SU SUPPORTI ZINCATI:** sgrassare/pulire il supporto, leggera carteggiatura, quindi procedere con applicazione diretta.

**SU ALLUMINIO E PVC:** sgrassare, carteggiare e spolverare accuratamente, applicare 1 mano di IDROPRIMER e completare con 2 mani di l’ALTROSMALTO, a distanza di 4-6 ore l’uno dall’altro.

### **AVVERTENZE**

Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. In condizioni climatiche ottimali l’essiccazione e la reticolazione fisica avviene in circa 7 gg, se in questo lasso di tempo il prodotto subisce dilavamenti, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall’aspetto traslucido e appiccicoso. Questo fenomeno di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche prestazionali del prodotto e può essere eliminato mediante lavaggio o attendendo successivi eventi piovosi. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è indice di non conformità del medesimo.

Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.

*Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia, non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l.*

